



Placer un lavabo

Matériaux

- Lave-mains Aquazuro pierre naturelle 'Tiber'
23 cm

Outils

- Perceuse-visseuse à percussion Worx 'WX372'
20V
- Pince multiprise Baseline acier 250 mm
- Set de crayons Sencys 24 cm - 3 pcs
- Scie à métaux Sencys 25 cm
- Niveau à bulle Base Line 60 cm



<https://bit.ly/38Eu>

Étape 1 : Définir des points de forage

Lors du renouvellement de votre lavabo, il est important de mesurer l'espace exact dont vous disposez. Une fois que vous avez choisi votre lavabo, vous pouvez commencer à marquer les trous pour forer. Souvent, il y a un guide de montage dans l'emballage qui vous permet de définir facilement les points de forage. Assurez-vous aussi que tout est droit avec un niveau d'eau !



Étape 2 : Percer les trous

Pour empêcher vos tuiles de casser, utilisez une mèche à carreaux. Ensuite, percez à travers le mur avec une mèche à béton et placez les boulons dans le mur.



Étape 3 : Placer le lavabo

Placer le lavabo, appuyer fermement et fixer avec les boulons fournis.

