



# Hoe een kunststof vloer leggen

## Materialen

- JéWé kunststof vloer 'CanDo Elegance Click V 2Z' st-tropez
- Sencys ondervloer 10 m<sup>2</sup>

## Gereedschap

- Stanley schuifmes hobby met intrekbaar lemmer 99E
- Base Line winkelhaak 35 cm
- Bosch decoupeerzaag 'PST900PEL' 620 W
- Stanley rolmeter 'Tylon' 5 m



<https://bit.ly/2mA>

## Stap 1

Begin eerst de ondervloer te leggen, die geschikt is voor onder een kunststof vloer. Deze kunststof vloer is een prima oplossing voor in ruimtes als een badkamer, keuken of toilet. De vloer voelt heerlijk aan je voeten en geeft geen problemen bij een plas water.



## Stap 2

Het is belangrijk dat je de kunststof vloer wel van tevoren laat acclimatiseren, net zoals bij een normale laminaat vloer. Daarna kun je aan de slag met het leggen van de vloer en dit werkt hetzelfde als bij het leggen van een normale laminaat vloer.



## Stap 3

Voor het leggen van de kunststof vloer, kun je makkelijk een stanleymes gebruiken om een stuk af te snijden. Dit kun je daarna makkelijk breken. Voor de hoekjes is het wel handiger om een decoupeerzaag te gebruiken.



## Stap 4

Je legt de vloer net zoals een normale laminaat vloer. Dus let goed op waarmee je eindigt bij het afsnijden van de vloer. En houd rekening met de verspringingen van 30 cm.

Zorg ook dat je rondom de muur steeds een beetje ruimte overhoudt.

Nog tips nodig voor [bouwen of verbouwen](#)? Wij verzamelden alles op 1 plaats!

