



# Leren handgrepen op (schuif)deur monteren

## Materialen

## Gereedschap

- Boormachine
- Potlood
- Rolmaat
- Inbusleutel



<https://bit.ly/2a1c>

## Stap 1

Voor de deurgrepen op de schuifdeuren naar onze badkamer zijn we lang op zoek geweest naar een mooie oplossing. Uiteindelijk zijn we uitgekomen op (tuig)leren deurgrepen. Ik heb ze online besteld. We zijn erg blij met het resultaat.

Boor per deurgreep 2 gaten in de deur. De verticale afstand tussen de gaten moet je zelf bepalen naar aanleiding hoeveel bolling je wil hebben in de deurgreep (grip L), ik heb 16cm gedaan.



## Stap 2

Doe de bijgeleverde schroef met platte ronde kop door de leren deurgreep en in het geboorde gat in de deur. Vanaf de achterkant doe je de moer met imbus kop in het gat. In mijn geval heb ik er aan de binnenkant ook een leren deurgreep tussen gedaan om aan beide kanten van de (schuif) deur een deurgreep te hebben.

Op twee kastdeuren heb ik de leren lussen gemaakt (zie laatste foto).

